



- 1- LCD Kontrast ayar potu
LCD Contrast adjustment
- 2- LCD ekran LCD Screen
- 3- Sol tuş Left key
- 4- Yukarı tuş Up key
- 5- Sağ tuş Right key
- 6- Aşağı tuş Down key
- 7- Limit çıkış röleleri Output relays
- 8- Motor çıkış terminali
Motor output terminals
- 9- AC besleme ve AKÜ giriş terminali
AC power supply and emergency supply terminals
- 10- Enkoder terminali Encoder input terminals
- 11- Kapı aç-kapa kumanda giriş terminali
Door control input terminals
- 12- Fotosel ve NDG (nudging) sinyali
Photocell input and NDG input terminals
- 13- Role çıkış terminali Relay output terminals

Hüras kapı için ideal parametreler Ideal parameters for Huras doors

Parametre Parameter	Teleskopik Telescopic	Merkezi Central
Açma Hızı Opening Speed	50	50
Açma Yavaş Hızı Slow Speed of Opening	2	3
Açma Rampa Boyu Opening Ramp Length	30	22
Açma Yavaş Yolu Opening Slow Area	2	2
Kapama Hızı Closing Speed	40	30
Kapama Yavaş Hızı Slow Speed of Closing	2	2
Kapama Rampa Boyu Closing Ramp Length	30	15
Kapama Yavaş Yolu Closing Slow Area	1	1

Tanıtma işlemi için, 3 saniye boyunca R tuşuna basılı tutun.

Menüye girmek için, L tuşuna basılı tutun.

Menüde ilerlemek için R tuşuna basın.

Parametreleri değiştirmek için U ve D tuşlarına basın.

Menüden çıkmak için menüden çık parametresine gelerek U tuşuna basın.

For start learning process, press the R key 3 seconds.

For access menu press to R key and hold the key for 3 seconds.

For changes the parameters press to R key.

For changes parameter value press to U and D.

To exit menu, press the R key until the message "EXIT FROM MENU" will appear on the screen then press U or R button.